


#### Použití jednoho portu

Výstup USB-C1  
45 W Max

Výstup USB-C2  
45 W Max



#### Kombinované použití portů

USB-C1: 30 W  
USB-C2: 20 W  
Celkový výkon 50 W Max

#### Obsah balení

PD50W GaN (USB-C+USB-C) nabíječka se dvěma porty  
Uživatelská příručka

Děkujeme, že jste si zakoupili dvouportovou nabíječku PD50W (USB-C+USB-C).  
Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití a uschovejte si jej pro budoucí použití. Pokud budete potřebovat jakoukoli pomoc, kontaktujte náš tým podpory a uveďte číslo modelu výrobku a číslo objednávky Amazon.

## Návod k použití

PD50W GaN (USB-C+USB-C) nabíječka se dvěma porty

### Specifikace

Vstup	AC 100-240V~1.2A 50Hz/60Hz
Výkon USB-C1	DC 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=2.25A - 45W Max
Výkon USB-C2	DC 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=2.25A - 45W Max
Výkon USB-C1+USB-C2	USB-C1(30W)+USB-C2 (20W) - 50W Max 20W: 5V=3A, 9V=2.22A, 12V=1.67A - 20W Max 30W: 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A - 30W Max
Celkový výkon	50W Max

### Začínáme

1. Zapojte nabíječku do zásuvky
2. Připojte nabíjecí kabel (není součástí dodávky) k nabíjecímu portu zařízení.
3. Připojte druhý konec k výstupnímu portu na nabíječe
4. Po úplném nabití odpojte zařízení od sítě

### Provozní prostředí

1. Teplota provozního prostředí: určeno k použití v nadmořské výšce pod 2000 metrů a v netropických klimatických podmínkách.
2. Zařízení je vhodné pouze pro použití v interiéru.
3. Teplota pro skladování: -20 °C až 40 °C.

### Poznámka:

Před použitím tohoto výrobku si přečtěte všechny pokyny a varování. Nesprávné použití může způsobit poškození výrobku.

1. Neskladujte tento výrobek při vysokých teplotách, pod silným světlem a v silném magnetickém prostředí, neumisťujte jej do jrych drsných prostředí, jako je blízký zdroj ohně, aby nedošlo k přehřátí, vznícení nebo úrazu elektrickým proudem.
2. Pokud během nabíjení dojde k přepětí, nadproudu nebo nadměrné teplotě, nabíječka automaticky zastaví nabíjení, aby nedošlo k poškození. Po návratu do normálního stavu bude nabíjení pokračovat.
3. Toto zařízení sami nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte.
4. Nedotýkejte se napájecího adaptéru mokryma rukama ani jej neponořujte do vody či jiných tekutin.
5. Nepoužívejte napájecí adaptér pro výrobky s vyšším než výstupním rozsahem tohoto výrobku, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, popálení nebo poškození zařízení.

### Péče o produkt

Uchovávejte mimo dosah kapalin a extrémního tepla.

### Záruka a zákaznická podpora

V případě dotazů, podpory nebo záručních nároků nás kontaktujte na níže uvedeném e-mailu, který odpovídá vašemu regionu. Uveďte prosím číslo objednávky Amazonu a číslo modelu výrobku.

Amazon objednávky US: support1@acefast.com  
Amazonobjedávky EU: support2@acefast.com  
Amazon objednávky UK: support3@acefast.com  
Amazon objednávky CA: support4@acefast.com  
Amazon objednávky JP: support5@acefast.com  
Objedávky z jiného regionu: support6@acefast.com

\*Upozorňujeme, že společnost ACEFAST může poskytnout poprodejní servis pro výrobky zakoupené v kterémkoliv oficiálním obchodě ACEFAST. Pokud jste zakoupili u místního prodejce, můžete se v případě servisních nebo záručních problémů obrátit přímo na něj.

Shenzhen Houshuxia Technology Co., LTD  
www.acefast.com | support@acefast.com  
Rm203, 2nd Floor, Building C, Youth Pioneer Park,  
Jianshe East Road, Tsinghua Community,  
Longhua Street, Longhua District, Shenzhen, P. R. China  
Shenzhen, 518000, China