

MiLi MiTag

Návod k použití

MiLi

Hlavní funkce

1. Lokalizujte své předměty

Sít Apple Find My poskytuje sňadný a bezpečný způsob vyhledávání kompatibilních osobních předmětů na mapě pomocí aplikace Find My v iPhone, iPadu, iPod touch nebo Macu. Stačí kompatibilní produkt spárovat s aplikací Apple Find My a můžete jej zobrazit přímo vedle svých zařízení Apple. Pokud se váš předmět někdy ztratí, můžete jej umístit do režimu ztrát a poslat zprávu a kontaktní informace komukoli, kdo by jej mohl najít. Sít Find My je šifrovaná a anonymní, takže nikdo jiný, ani společnost Apple nebo značka vašich osobních předmětů, nemůže zobrazit jejich polohu.

2. Přehrajte zvuk

- Otevřete aplikaci Find My, přejděte na kartu Položka (Item) a potom vyberte konkrétní položku.
- Klepněte na tlačítko Přehrát zvuk (Play sound) a zařízení vydá zvukový signál, abyste mohli předmět snadno najít.

Rychlé instrukce

1. Zapnutí zařízení

Stiskněte střed MiTagu pro jeho aktivaci.

2. Spárování zařízení

- Otevřete aplikaci Find My
- Podržte zařízení v blízkosti iPhone, vyberte kartu Položky (Items), klepněte na + a zvolte Přidat další položku (Add another item).
- Vyberte možnost Připojit (Connect).
- Zadejte název zařízení a vyberte emoji.
- Klepnutím na položku Souhlasím (Agree) potvrdíte, že tato položka bude propojena s vaším Apple ID.
- Vyberte možnost Dokončit (Finish).

Bezpečné zacházení a manipulace

Důležité bezpečnostní informace pro opatrné zacházení s MiTagem. Obsahuje citlivé elektronické součástky včetně baterie a může dojít k jejich poškození, zhoršení funkčnosti nebo zranění, pokud je upuštěte, spálíte, propichnete, rozdrtíte, rozeberete nebo vystavíte nadměrnému teplu či kapalinám nebo prostředí s vysokou koncentrací chemických látek.

MiLi omezená záruka na 2 roky

Záruční závazky společnosti Hall-Power na výrobky MiLi jsou omezeny na níže uvedené podmínky: Shenzhen Hall-Power Industrial Co., Ltd. ("MiLi") poskytuje na výrobky MiLi záruku na vadu materiálu a zpracování po dobu 2 let od data původního nákupu ("záruční doba"). Pokud se vyskytne závada a společnost MiLi obdrží platnou reklamaci během záruční doby, společnost MiLi podle svého uvážení:

1. Výrobek bezplatně opraví.
2. Vymění výrobek za jiný nový.
3. O náklady za přepravu při vrácení zboží se MiLi a zákazník podělí společně (Zákazník bude muset uhradit přepravu do továrny, zatímco MiLi uhradí přepravu k zákazníkovi). V případě údržby a oprav mimo servisní rozsah bude muset zákazník uhradit náklady na přepravu.

3. Povolení režimu ztrát

- Otevřete aplikaci Find My, otevřete kartu Položky (Items) a vyberte konkrétní předmět.
- V části režimu ztrát (Lost Mode) zvolte možnost Povolit (Enable).
- Přečtěte si pokyny, vyberte položku Pokračovat (Continue) a zadejte číslo telefonu nebo e-mailovou adresu.
- Potvrďte informace, přizpůsobte zprávu o ztrátě a klepnutím na "Active" dokončete nastavení.

4. Odebrání zařízení

- Otevřete aplikaci Find My, otevřete kartu Položky (Items) a vyberte konkrétní předmět.
- Zvolte možnost Odebrat položku (Remove Item) a poté klepnutím na položku Odebrat (Remove) dokončete operaci.

Poznámka: Po odebrání zařízení z aplikace bude zařízení v režimu stand-by po dobu nejméně 6 měsíců, po kterou jej můžete kdykoli připojit.

FAQ:

1. Kdy lze zařízení detekovat?

Pokud je zařízení po určitou dobu odděleno od svého majitele, může být nalezeno jinými zařízeními Apple, která jsou součástí sítě Find My, a majitel může začít zjišťovat polohu zařízení.

2. Jak ověřit, zda je zařízení zapnuté?

Po obdržení zařízení z něj odtrhněte lepicí pásku, zařízení zaplápá, což znamená, že bylo spuštěno. Tlačítka na zařízení nejsou určena k zapnutí nebo vypnutí, ale pouze k obnově továrního nastavení.

Zařízení má po každém odpojení pohotovostní stand-by dobu dlouhou půl roku, během které jej můžete přímo připojit a používat.

Kontaktujte nás!

V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů s výrobky nás neváhejte kontaktovat na adrese:

Zákaznický servis: cs@hall-power.com / service@milli-shop.com
Webové stránky: www.mymili.com
Online obchod: milli-shop.com



Ekologická likvidace

Staré elektrospotřebiče se nesmí likvidovat společně se zbytkovým odpadem, ale musí se likvidovat odděleně. Likvidace na obecním sběrném místě prostřednictvím soukromých osob je zdarma. Majitel starých spotřebičů je povinen spotřebiče na tato sběrná místa nebo na podobná sběrná místa přivést. Tímto malým osobním úsilím přispějete k recyklaci cenných surovin a zpracování toxických látek.



3. Jak je zařízení navrženo, aby bránilo nechtěnému sledování?

Pokud je jakékoli příslušenství sítě Find My odděleno od svého majitele zaznamenáno při pohybu s vámi, budete upozorněni jedním ze dvou způsobů:

1. Pokud máte iPhone, iPad nebo iPod touch, aplikace Find My odešle oznámení do vašeho zařízení Apple. Tato funkce je k dispozici v systému iOS 14.5 nebo novějším.
2. Pokud nemáte zařízení iOS ani chytrý telefon, příslušenství sítě Find My, které není po určitou dobu u svého majitele, vydá při pohybu zvuk. Tyto funkce byly vytvořeny speciálně proto, aby odradily lidi, kteří se vás snaží sledovat bez vašeho vědomí.

4. Proč nemohu najít zařízení s připojením Bluetooth?

Zkuste zařízení resetovat dlouhým stisknutím tlačítka na 3 sekundy. Nebo můžete vyměnit baterii za novou.

5. Jak odstranit všechny informace, když se chci připojit k novému zařízení iOS?

Zkuste zařízení resetovat dlouhým stisknutím tlačítka na 3 sekundy.

Popis tlačítka

1. Zapnutí


Stikněte (ozve se pípnutí).

2. Vypnutí

Dlouze stikněte na dobu 5 sekund (ozve se pípnutí).

3. Reset

V zapnutém stavu tlačítka 5krát rychle stiskněte a následně jej držte dlouze stisknuté, dokud se neozve pípnutí. Pak jej uvolněte (v systému iOS je také třeba položku vyměnit).




Baterie

MiTag obsahuje knoflíkovou baterii. V průběhu životnosti výrobku může být nutné baterii vyměnit. Vyměňte ji pouze za baterii stejného typu (CR2032) a jmenovité hodnoty při dodržení správné polaritě.

Výměna baterie

1. Rozložte výrobek na dvě části - mezera mezi horním a dolním krytem.
2. Vyměňte baterii.
3. Vložte novou baterii CR2032 do zařízení kladnou stranou (+) nahoru.
4. Spojte horní a dolní kryt a zatačte, aby pevně držely.



K nalezení tohoto předmětu použijte aplikaci Apple Find My, doporučuje se nejnovější verze systému iOS, iPadOS nebo macOS. Aplikace Find Items v hodinách Apple vyžaduje nejnovější verzi watchOS.

Použití badge Works with Apple znamená, že výrobek byl navržen tak, aby pracoval speciálně s technologií na něm uvedenou, a byl výrobcem produktu certifikován tak, aby splňoval specifikace a požadavky produktů sítě Apple Find My. Společnost Apple neodpovídá za provoz tohoto zařízení nebo používání tohoto produktu ani za jeho soulad s bezpečnostními a regulačními normami.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, Mac, macOS a watchOS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích. IOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco v USA a dalších zemích a používá se na základě licence.