

NUDNÉ VĚCI

To, co nechcete čist -
ale asi byste měli

FORM

Nejste 100% spokojeni se svými brýlemi?
Kontaktujte nás: formswim.com/contacts

INFORMACE O PRODUKTU A BEZPEČNOSTI

ZÁKAZNICKÁ PODPORA

Pokud potřebujete další pomoc, navštivte formswim.com/getstarted

ČIŠTĚNÍ

Po každém použití a vystavení chlóru, slané vodě, opalovacím krémům a/nebo kosmetickým přípravkům opláchněte brýle čistou vodou a nechte je uschnout na vzduchu v ploženém ochranném pouzdře, protože chemikálie, které na brýlích zůstannou, mohou poškodit materiály a úpravu proti zamílování.

NEDOTYKEJTE se vnitřní strany zorníku brýlí, když je suchá, ani ji neostřejte papírovou utěrkou nebo hadíkem, protože to může poškodit úpravu proti zamílování.

FITTING

Chytré plavecké brýle FORM jsou ve velikosti pro dospělé. Po správném nastavení by mely bezpečně a pohodlně sedět a těsnit.

Předinstalovaný střední (M) nosní můstek nesedí všem obličeji. Pokud voda prosakuje dovnitř nebo pokud citíte těsnost kolem nosu, vyzkoušejte nosní můstek jiné velikosti. Pokud se nosní můstek dotýká vašeho nosu, vyzkoušejte některý z oblioukových nosních můsteků.

POZNÁMKA: Obloukové nosní můstky jsou směrové a mohou vyžadovat opětovnou instalaci, pokud se změní orientace brýlí.

TIP: Až si přejdete poprvé zaplavat, vezměte si kartu nosních můsteků do pouzdra s sebou! Napětí pásku lze nastavit pomocí ploženého přezky. Najdete si takovou délku, aby vám brýle dobře seděly a nezpůsobovaly nepohodlí. NEDOTYKEJTE se vnitřní strany zorníku brýlí, když je suchá, ani ji neostřejte papírovou utěrkou nebo hadíkem, protože to může poškodit úpravu proti zamílování.

NOŠENÍ BRÝLÍ


Chytré plavecké brýle FORM jsou navrženy tak, aby byly nošeny jako jakékoli jiné plavecké brýle.

Nasazení brýlí:

1. Nasadte si brýle na oči
2. Přetáhněte si pásek přes hlavu a v případě potřeby jej upravte.

Sundání brýlí:

1. Odstraněte popruh z hlavy
2. Sundejte si brýle z očí



VAROVÁNÍ - BEZPEČÍ OČÍ

NEODSTRAŇUJTE plavecké brýle z očí, aniž byste nejprve sundali pásek, protože brýle mohou odpružit a zranit oči.

OMEZENÍ POUŽITÍ

Používejte pouze pro povrchové plavání.

NEPOUŽIVEJTE k rekreačním vodním sportům ani k jinému nezamýšlenému použití.

NEPOUŽIVEJTE k přímému pozorování slunce.

NEPOUŽIVEJTE k ochraně před umělými zdroji světla, např. soláriem.

Není vhodné pro jízdu autem a používání na silnicích.

KATEGORIE ZABARVENÍ BRÝLÍ

SW2 - brýle pro obecné účely

Dobrá ochrana proti slunečnímu záření, dobrá ochrana proti UV záření, určeno pro venkovní použití.

VAROVÁNÍ - PRÍSTROJ

NEVYSTAVUJTE brýle působení čisticích prostředků, rozpouštědel, chemických čisticích prostředků ani prostředků na hubení hmyzu.

NEPOUŽIVEJTE brýle k čištění nebo sušení čoček brýlí hadíkem nebo papírem, protože by mohlo dojít k jejich poškození.

NEPOUŽIVEJTE brýle při teplotě mimo rozmezí 5 °C - 45 °C.

NEBERTE brýle do sauny, parní lázně nebo horke varny. Vystavení této prostředím může způsobit trvalé poškození.

NESKLADUJTE brýle na přímém slunečním světle nebo na místech, kde může dojít k dlouhodobému vystavení extrémním teplotám. Pokud brýle nepoužíváte, skladujte je v ploženém ochranném pouzdře při teplotách od -20 °C až 60 °C.

Při pádu do vody se brýle potopí.

NEPOUŽIVEJTE nabíjecí kabel, který není dodán nebo schválen společností FORM.

Nabíjecí kabel připojujte pouze do standardních USB portů nebo adaptérů elektrických zásuvek.

Nabíjecí kabel není vodotěsný. Před nabíjením se ujistěte, že jsou nabíjecí kontakty brýlí a jejich okolí zcela suché.

VAROVÁNÍ - ZDRAVÍ

Před začátkem nebo úpravou jakéhokoli cvičebního programu se poradte se svým lékařem.

Pokud při cvičení pocítíte neocékávanou bolest nebo nadměrnou únava, doporučuje se cvičení přerušit.

Chytré plavecké brýle FORM, příslušenství a související údaje jsou určeny pouze pro rekreační účely, nikoliv pro lékařské účely, a nejsou určeny k diagnostice, sledování, léčbě, vylečení nebo prevenci jakéhokoliv onemocnění nebo stavu.

Měření srdceho tepu a údaje jsou pouze orientační a za interpretaci nebo následky chybých údajů se nepřebírá žádná odpovědnost.

Chytré plavecké brýle FORM se spoléhají na senzory, které sledují vás polohu a další metriky. Poskytované údaje a informace mají být blízkým odhadem vaší aktivity a sledovaných metrik, ale nemusí být zcela přesné.

Pokud se při používání tohoto výrobku vyskytne jakákoli alergická reakce, okamžitě jej přestaňte používat a poradte se s lékařem.

VAROVÁNÍ - BATERIE

Toto zařízení obsahuje lithium-iontovou baterii. Jakékoli neúmyslné použití nebo úmyslné rozebrání může mít za následek riziko poškození přístroje a/nebo zranění uživatele.

NEPOKOUŠEJTE se vymýout, servisovat nebo vyměňovat nevyměnitelnou baterii.
NEPOKOUŠEJTE se zařízení nebo baterii rozebírat, upravovat nebo poškozovat.

NEVYSTAVUJTE zařízení ani baterie nebezpečí požáru, výbuchu nebo jinému nebezpečí.

VAROVÁNÍ - NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ

Tento produkt obsahuje malé součástky, které mohou představovat riziko udušení.
Tento produkt není vhodný pro děti mladší 3 let.

REGULACIÍ SDĚLENÍ

Veškeré informace o předpisech najdete na formswim.com/regulatory.

Chcete-li získat přístup k informacím o souladu výrobku s předpisy pro vaše chytré plavecké brýle FORM, přejděte na: Settings (Nastavení) - About (O produktu) - Regulatory (Regulační předpisy)

Tento výrobek splňuje bezpečnostní normy pro plavecké brýle a brýle:

ISO 18527-3:2020 Požadavky a zkusební metody pro brýle určené k povrchovému plavání.

Směrnice ES 89/686/ECC pro osobní ochranné prostředky (OOP) kategorie 1.

ANSI Z80.3-2015 UVA/UVB 100% blokování

EN ISO 12312-1:2013(A1:2015) UVA/UVB 100% blokování

AS/NZS 1067.1:2016 UVA/UVB 100% blokování

ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA A RECYKLACE VÝROBKU

FORM se zavazuje:

Chránit životní prostředí a předcházet znečištění životního cyklu našimi výrobky prostřednictvím odpovědné výroby a designu výrobků.

Dodržování všech platných právních předpisů v oblasti životního prostředí.

Registrace v programech recyklace elektronického odpadu a obalových materiálů.

Elektronický odpad je nebezpečný pro životní prostředí a lidské zdraví. Pokud máte nějaké elektronické zařízení na konci životnosti, nevyhazujte ho do domovního odpadu. Informace o recyklaci elektronického odpadu z elektronických zařízení naleznete na webových stránkách místní samosprávy.

Oddělený sběr a recyklace elektronických zařízení a obalových materiálů na konci životnosti pomáhá snižovat dopady na životní prostředí a lidské zdraví a přispívá k ochraně přírodních zdrojů recyklací surauvin obsažených ve výrobcích.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S ENVIRONMENTÁLNÍMI SMĚRNICAMI EU

Splňuje následující požadavky specifikované pro WEEE, RoHS a REACH

Směrnice pro výrobky uváděné na trhu EU.

2012/19/EU – Waste electrical and electronic equipment (WEEE)

2011/65/EU – Recast Restriction on Hazardous Substances (RoHS)

2015/863/EU –Restriction on Hazardous Substances – Phthalates (RoHS)

1907/2006/EC – Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

Materiál v tomto dokumentu slouží pouze pro informační účely. Produkty, které popisuje, se mohou změnit bez předchozího upozornění, protože produkt je neustále vyvíjen.

FORM Athletica Inc. neposkytuje žádné prohlášení ani záruky s ohledem na tento dokument.

FORM Athletica Inc. nenese odpovědnost za žádné škody, ztráty, náklady nebo výdaje, přímé, nepřímé nebo náhodné, následné nebo zvláštní, vyplývající z nebo související s použitím tohoto materiálu.

OMEZENÁ ZÁRUKA

Záruční podmínky naleznete na stránkách formswim.com/warranty

FORM Athletica Inc. 200-1090 Homer Street, Vancouver, BC V6B 2W9 Canada

EU Authorised Representative

AR Experts

P.O. Box 5047

3620 AA Breukelen

The Netherlands

UK Responsible Person

UKCA Experts Ltd

Dept 302, 43 Owston Road

Carcroft, Doncaster, DN6 8DA

United Kingdom

US Patent No. 10,698,219. © FORM Athletica Inc. All rights reserved.

FORM and the FORM logo are trademarks of FORM Athletica Inc.

490-00042-ARTv8



formswim.com/recycling



MIX

Paper from

responsible sources

FSC® C117919