

HidrateSpark[®] PRO 2

Digitální manuál

Ahoj 🙋,
pokud potřebujete pomoc nebo
máte otázky, napište nám na
support@hydratespark.com.

Rádi vám pomůžeme. 🤖

Také můžete navštívit naše centrum
návodů pro podrobnější
informace.

Dotazy k objednávkám / dopravě

Máte-li konkrétní dotaz ohledně objednávky,
napište nám na orders@hydratespark.com

Výrobce: HidrateSmart, LLC

Adresa: HidrateSmart LLC PO Box 777250 Henderson, NV 89077

Frekvenční pásmo: 2402-2480 MHz; Maximální výkon rádiového signálu: 7,8 dBm

SENSOR-008 – FCC ID: 2BH5C-008; IC ID: 25893-008

SENSOR-007 – FCC ID: 2BH5C-007; IC ID: 25893-007



Rychlé spuštění

1. Nabijte svůj senzor

Vyjměte senzor ze spodní části lahve. Otevřete kryt nabíjecího portu a vložte USB-C nabíječku pro zahájení nabíjení.



2. Stáhněte si aplikaci HidrateSpark



Hledejte: **HidrateSpark**

Uživatelé iPhoneů najdou aplikaci v **App Store**.

Uživatelé Androidu ji najdou na **Google Play**.



3. Připojte svou láhev

Po vytvoření účtu přejděte na stránku s lahvemi a klepněte na tlačítko „**Přidat láhev**“ pro zahájení párování.



Rychlé tipy pro nejlepší výsledky

Po napití a doplnění

Položte láhev na několik sekund na rovný povrch, aby senzor mohl změřit hladinu vody.



Synchronizace napití

Alespoň jednou za den nebo dva přibližte láhev k telefonu s aplikací, aby se zaznamenal příjem vody.



Čištění a údržba

PŘED čištěním **ODSTRÁŇTE** senzor. **NIKDY** senzor neponořujte ani nemyjte v myčce. Čistěte senzor pouze vlhkým hadříkem, pokud je to nutné. Víčka lze mýt v horním koši myčky. Těla pouze ručně.





Povolení Apple Find My

Klepněte na tlačítko „Aktivovat Apple Find My“ na kartě vaší láhve v aplikaci HidrateSpark. Postupujte podle pokynů systému Apple Find My®.



Vyjmutí a vložení senzoru

- Pro vyjmutí senzoru otočte láhev nebo tumbler dnem vzhůru a odšroubujte senzor proti směru hodinových ručiček, dokud se neuvolní. **[a]**
- Pro vložení senzoru otočte láhev dnem vzhůru a zašroubujte senzor po směru hodinových ručiček, dokud nezapadne. Ujistěte se, že je senzor zcela vložen a pevně uchycen, aby byly zajištěny přesné měření. **[b]**
- Nepoužívejte žádné ochranné návleky na láhev se senzorem. Způsobí to nepřesná měření.



Nabíjení senzoru

- Pro nabíjení otočte láhev nebo tumbler dnem vzhůru a vyjměte senzor.
- Položte senzor na rovný povrch, otevřete nabíjecí port a vložte USB-C nabíječku do senzoru PRO 2. **[c]**
- Během nabíjení senzor svítí a **BLIKÁ ZELENĚ.**
- Po plném nabití senzor zůstane **STÁLE ZELENÝ.**



Stáhněte si aplikaci

- Stáhněte si zdarma naši aplikaci **HidrateSpark** z **App Store** nebo **Google Play**.
- Postupujte podle pokynů a váš denní cíl hydratace bude vypočítán pomocí naší rovnice hydratace.
- Tento cíl se zobrazí uvnitř kruhu na úvodní stránce. **[d]** Doporučený cíl se může měnit denně podle polohy, pokud je zapnuté sledování, nebo jej můžete nastavit ručně na stránce **„Profil“**.
- Jakmile pijete vodu nebo ji přidáte ručně, prstenec postupu se naplní modře. Když dosáhnete cíle, změní se na zelený.
- Pulzující zelená tečka ukazuje, kde byste měli být v průběhu dne, abyste dosáhli svého cíle.
- Získávejte trofeje při používání aplikace a lahve.
- Zúčastněte se výzev, které se každý měsíc mění, na stránce **„Sociální“**.
- Přidejte si přátele na stránce **„Sociální“**, pokud chcete přátelské soupeření.

d



Připojte svou láhev / tumbler

- Ujistěte se, že máte připojení k internetu a zapnutý Bluetooth.
- Přejděte na stránku **„Lahve“** a klepněte na tlačítko **„Přidat láhev“** pro zahájení párování.
- Postupujte podle pokynů pro přidání lahve / tumbleru. Budete potřebovat přístup k vodě. Tím zajistíte aktualizaci firmwaru senzoru a jeho kalibraci.
- Pro nejlepší výsledky postavte láhev po každém napití a doplnění na rovný povrch a každý den synchronizujte aplikaci poblíž lahve, aby bylo sledování vody přesné. **[e]**

e



Přizpůsobte si připomínky v aplikaci

- Připomínky v aplikaci jsou oznámení, která vám telefon pošle během dne, aby vám připomněl, že máte pít vodu. Můžete je zapnout / vypnout a upravit podle svých preferencí.
- Přejděte na „**Profil**“ a klikněte na šipku vedle „**Připomínky**“. Můžete nastavit čas bdění a spánku, což omezuje dobu, kdy budou připomínky zasílány. [f]
- Klikněte na „**Připomínky pití**“ a upravte počet, typ a parametry připomínek.


f



Přizpůsobte si připomínky láhve

- Existují dva typy připomínek láhve, které lze zapnout / vypnout a přizpůsobit: světelné (Glow) a zvukové (Sound).
- Chcete-li tato nastavení upravit, přejděte na stránku „**Lahve**“ a klikněte na „**Připomínky láhve**“ v kartě vaší láhve. [g]
- Můžete si nastavit frekvenci připomínek podle svých preferencí.
- Vyberte si mezi možnostmi „**Plánované**“ nebo „**Chytré**“. Plánované připomínky se aktivují bez ohledu na váš denní pokrok. Chytré se aktivují pouze tehdy, pokud zaostáváte za svým cílem.
- Můžete také nastavit, zda chcete světelné nebo zvukové upozornění pokaždé, když je zaznamenán doušek („**Potvrzení doušku**“) nebo když dosáhnete cíle („**Oslava**“).


g



Světelné připomínky

- Můžete si vybrat barvu světelné připomínky.
- V záložce „**Lahve**“ v aplikaci klepněte na tlačítko „**Barva světla**“ na kartě vaší láhve. Dostanete se na obrazovku „**Knihovna světla**“, kde si můžete vybrat barvu a vzor světla. [h]
- Pokud máte předplatné **PREMIUM**, můžete si vytvořit vlastní světelné připomínky.

h



Zvukové připomínky


- Můžete si vybrat zvuk připomínky.
- V záložce „**Lahve**“ v aplikaci klepněte na tlačítko „**Připomínky láhve**“ na kartě vaší láhve. Dostanete se na obrazovku, kde můžete vybrat zvuk a úroveň hlasitosti. [i]

i



Povolení Apple Find My

- Otevřete aplikaci **HidrateSpark** a přejděte na záložku **Lahve**.
- Klepněte na „**Aktivovat Apple Find My**“ a poté na „**Začít**“. [j]
- Na nastavení máte **2 minuty**.
- Aplikace Find My začne vyhledávat – zůstaňte poblíž senzoru láhve.
- Když se objeví „**HidrateSpark PRO 2**“, zvolte Připojit. [k]
- Postupujte podle pokynů pro pojmenování zařízení a výběr emotikonu.
- Po dokončení nastavení se na kartě láhve v aplikaci **HidrateSpark** zobrazí ikona šipky umístění, což potvrzuje připojení k **Apple Find My**. [l]



Vypnutí připojení Apple Find My

- Vyjměte senzor ze spodní části láhve.
- Otevřete kryt nabíjecího portu USB-C. [m]
- Pomocí špendlíku nebo kancelářské sponky stiskněte a držte resetovací tlačítko vedle portu USB-C po dobu delší než 15 sekund [n]. Každé modré bliknutí značí jednu sekundu. Jedno červené bliknutí znamená, že připojení Find My bylo vypnuto.
- Pro opětovné zapnutí Find My opakujte tento proces. Jedno zelené bliknutí znamená, že připojení bylo obnoveno.



Ruční odstranění funkce Apple Find My

Kroky

1. Vyjměte senzor z láhve. **[o]**
2. Pomocí malého šroubováku vyšroubujte horní šrouby. **[p]**
3. Opatrně sejměte horní plastový kryt. **[q]**
4. Najděte spojené červené, žluté a černé dráty připojené k základně senzoru.
5. Jemně odpojte tyto dráty od základny. (Tím deaktivujete funkci Find My.) **[r]**
6. Znovu sestavte senzor obráceným postupem:
 - a. Znovu nasadte plastový kryt.
 - b. Upevněte ji šrouby.
 - c. Vložte senzor zpět do láhve.

Potřebné nástroje:

- Malý šroubovák

Důležité poznámky:

- Zacházejte s kabely opatrně, abyste nepoškodili ostatní součásti.
- Pokud potřebujete Find My obnovit, znovu připojte dráty.


o




p



q



r




Další informace o Apple Find My

Pokud aplikace Apple Find My při skenování nenajde váš senzor, přepněte jej do režimu párování.

1. Vyjměte senzor ze spodní části láhve.
2. Otevřete kryt nabíjecího portu USB-C. **[s]**
3. Pomocí špendlíku nebo sponky jednou stiskněte resetovací tlačítko vedle portu USB-C, dokud neuslyšíte jedno pípnutí. **[t]**

Pokud se sériové číslo senzoru nezobrazuje, najděte jej v aplikaci Apple Find My.

1. Vyjměte senzor z láhve HidrateSpark PRO 2 odšroubováním ze spodní části.
2. Otevřete kryt nabíjecího portu. **[s]**
3. Pomocí špendlíku nebo jiného předmětu jednou stiskněte tlačítko vedle portu USB-C. **[t]**



Provedte standardní reset senzoru.

1. Vyjměte senzor ze spodní části láhve.
2. Otevřete kryt nabíjecího portu USB-C. **[s]**
3. Pomocí špendlíku nebo kancelářské sponky jednou stiskněte resetovací tlačítko vedle portu USB-C na maximálně 9 pípnutí. **[t]**

Vypněte senzor pro úplné odstranění funkce Find My.

1. Vyjměte senzor z HidrateSpark PRO 2 odšroubováním ze spodní části láhve.
2. Vyjměte senzor z láhve a pomocí křížového šroubováku vyšroubujte tři odkryté šrouby. **[u]**
3. Najděte malý bílý konektor s červeným, žlutým a černým drátem. Odpojte jej pro deaktivaci baterie. **[v]**



Pokyny k čištění

- **PŘED MYTÍM VŽDY VYJMĚTE SENZOR. NIKDY** senzor neponořujte ani nemyjte v myčce. Senzor čistěte pouze vlhkým hadříkem, pokud je to nutné. **[w]**
- Víčko a tělo důkladně umyjte před prvním použitím.
- Po každém použití opláchněte víčko a tělo s otevřeným víčkem.
- Víčka lze mýt v horním koši myčky.
- Tělo z nerezové oceli je nutné mýt **POUZE RUČNĚ**.
- Láhev vždy skladujte s odstraněným víčkem a senzorem, aby části mohly úplně vyschnout.
- Po opětovném sestavení doporučujeme přenastavit senzor v aplikaci, pokud si všimnete nepřesných měření.

w



Pozor

- Senzor nepřetěžujte ani nemačkejte – může dojít k poškození vnitřní elektroniky.
- Senzor nenamáčejte, neponořujte ani nemyjte v myčce – mohlo by dojít k poškození vnitřní elektroniky.
- Vaše HidrateSpark používá nabíjecí kabel USB-C pro veškeré nabíjení.
- Víčko tumbleru je určeno pro teplé i studené nápoje. **[x]**
- Víčka Chug a Straw **NEPOUŽÍVEJTE** pro horké nápoje. Jsou určena **POUZE** pro studené nápoje. **[y]**
- Nevhodné pro sycené nebo dužnaté nápoje.
- Před pitím se ujistěte, že je víčko správně nasazené a úplně zašroubované nebo zatlačené na tělo.
- Naléváte-li vroucí tekutinu, nechte ji alespoň 3 minuty chladnout bez víčka, než jej nasadíte.
- Nenaplňujte láhev po okraj. Naplňujte pod závit, aby nedošlo k rozlití.
- Nedávejte do mikrovlnky, mrazáku ani lednice.
- Nepoužívejte čističe s obsahem bělidla, chlóru, abraziv nebo agresivních chemikálií.
- Nenoste láhev/tumbler s tekutinou v tašce – hrozí nechtěné otevření.
- V případě poškození přestaňte výrobek používat.
- Pokud láhev spadne, doporučujeme opětovnou kalibraci.
- Teplota nabíjení: 0 °C – 45 °C

x



NEPOUŽÍVEJTE víčka Chug
nebo Straw s horkými nápoji.

y



FCC

- Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a bylo shledáno jako vyhovující limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v domácím prostředí. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat radiofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací. Nicméně nelze zaručit, že k rušení nedojde v konkrétní instalaci. Pokud toto zařízení způsobí škodlivé rušení příjmu rádia nebo televize, což lze určit zapnutím a vypnutím zařízení, uživatel je vyzván, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:
- Přesměrujte nebo přesuňte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky na jiném obvodu, než je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného technika rádiového/TV zařízení.
- FCC vyžaduje, aby byl uživatel upozorněn, že jakékoli změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nejsou výslovně schváleny společností HidrateSpark, mohou zneplatnit oprávnění uživatele zařízení provozovat. Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení, a (2) Toto zařízení musí přijmout jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí činnost.

ISED

- This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:
- (1) This device may not cause interference; and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
- Cet appareil est conforme aux flux RSS exemptés de licence d'Innovation, Science et Développement économique Canada. L'opération est soumise aux deux conditions suivantes:
- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférence; et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Compliance Information

- Aplikace HidrateSpark: Nastavení → Regulace
- **Navštivte:** hidratespark.com/pages/compliance

Upozornění

- Provozní teplotní rozsah snímací jednotky je: -20 °C až 60 °C. Pro zajištění souladu s předpisy FCC musí být s tímto zařízením používány stíněné kabely. Použití neschváleného zařízení nebo nestíněných kabelů může způsobit rušení příjmu rádia a televize. **RIZIKO VÝBUCHU PŘI VÝMĚNĚ BATERIE ZA NESPRÁVNÝ TYP.** Vložení baterie do ohně nebo horké trouby, mechanické rozdrcení nebo přerézání baterie může způsobit výbuch. Umístění baterie do prostředí s extrémně vysokou teplotou může způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny či plynu. Baterie vystavená extrémně nízkému tlaku vzduchu může explodovat nebo může dojít k úniku hořlavé kapaliny či plynu.



- Zjednodušené EU prohlášení o shodě: Tímto HidrateSmart LLC prohlašuje, že toto rádiové zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU a směrnicí (EU) 2015/863, která mění směrnici 2011/65/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: hidratespark.com/pages/compliance

Právní

- HidrateSmart LLC
- www.HidrateSpark.com
- HidrateSpark® je registrovaná ochranná známka vlastněná společností HidrateSmart LLC
- HidrateSpark PRO 2 je navržen v USA a vyroben v Číně
- Patent v řízení: Více informací na www.HidrateSpark.com/patents
- Pro použití aplikace Apple Find My k nalezení tohoto zařízení se doporučuje nejnovější verze iOS, iPadOS nebo macOS.
- Apple®, logo Apple, Apple Watch®, iPhone®, App Store®, Find My® a logo Works with Apple Health™ jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích a oblastech.
- Použití označení Works with Apple znamená, že produkt byl navržen pro konkrétní technologii uvedenou na odznaku a byl certifikován výrobcem, že splňuje specifikace a požadavky sítě Apple Find My. Apple nenese odpovědnost za provoz tohoto zařízení, použití tohoto produktu ani za jeho soulad s bezpečnostními a regulačními normami.
- Slovní značka Bluetooth® a loga jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jejich použití společností HidrateSmart LLC je na základě licence.

SENSOR-008	SENSOR-007
FCC ID: 2BH5C-008	FCC ID: 2BH5C-007
IC ID: 25893-008	IC ID: 25893-007