

iBaby Care
i2



Rychlý průvodce


iOS
Android

Obsah balení


- 1 i2 dětský monitor
- 1 napájecí adaptér
- 2 sady pro montáž na zeď
- 1 rychlý průvodce

Začínáme


Budete potřebovat:



Doporučeno pro přenosné použití: 1 power banka



Umístěte monitor 90-120 cm nad vaše dítě



Připevnění monitoru na zeď

A) pomocí 3M samolepky

1. Odlepte štítek z 3M samolepky a umístěte ji na stěnu
2. Odlepte svrchní štítek a připevňte držák monitoru
3. Zasuňte monitor do držáku

B) přivrtání na stěnu

1. Vyrvejte dva otvory a vložte do nich kotvy
2. Přivrtajte kotvení šrouby
3. Umístěte na ně držák monitoru
4. Zasuňte monitor do držáku



Jak monitor nainstalovat

Ujistěte se, že vaše chytré zařízení je spojeno s 2.4 GHz Wi-Fi připojením k Internetu.


Stáhněte si aplikace **iBaby Care*** v App Store nebo Google Play Store na podporované zařízení a poté ji spusťte.

Připojte napájecí adaptér na zadní straně monitoru a vyčkejte, dokud LED kontrolka nepřestane červeně blikat.

V dalším kroku následujte instrukce aplikace. Váš monitor bude připraven k použití během 30-60 vteřin.

Měníte váš router nebo se instalace nezdařila?

Resetujte váš monitor tak, že přidržíte na zadní straně umístěné tlačítko reset po dobu 5 vteřin. Pak zařízení znovu nainstalujte, dokud neuslyšíte hlas.



VAROVÁNÍ - nebezpečí úškrtní. Udržujte kabel ve vzdálenosti více než 1 metru od postýlky. Nepoužívejte jej s prodlužovacím kabelem.



iBaby®

www.ibabylabs.com

349 Cobalt Way Ste 304, Sunnyvale,
CA 94085-5406
support@ibabylabs.com



*Změny a úpravy, které nebyly výslovně schváleny společností iBaby Labs, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele používat toto zařízení.

POZNÁMKA

Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v domácnostech. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat radiofrekvenční energii, pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit rušení rádiových komunikací. Pokud toto zařízení způsobuje rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit za pomoci následujících opatření:

- přesměrovat nebo přemístit přijímací anténu
- zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem
- připojit zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač
- obrátit se na prodejce nebo zkušeného radio/televizního technika