BACKBONE

# Play Safe.

Safety Guide

Guide de sécurité

Backbone Pro | BB-N1

Ver 02

## ENGLISH

Thank you for buying this Backbone Labs product. Please keep this information for future reference.

**Informational note for customers in E.U. only**

Where you see either symbol on any of our electrical products, batteries or packaging, it indicates that the relevant electrical product or battery should not be disposed of as general household waste in the EU, Turkey, or other countries with separate waste collections systems available. To ensure correct waste treatment, please dispose of them via an authorised collection facility, in accordance with any applicable laws or requirements. Waste electrical products and batteries may also be disposed of free of charge via retailers when buying a new product of the same type. Furthermore, within EU countries, larger retailers may accept small waste electronic products free of charge. Please ask your local retailer if this service is available for the products you wish to dispose of. In doing so, you will help to conserve natural resources and improve standards of environmental protection in treatment and disposal of electrical waste. This symbol may be used alone or in combination with additional chemical symbols. The chemical symbol for lead (Pb) will appear if the battery contains more than 0.004% lead. The chemical symbol for cadmium (Cd) will appear if the battery contains more than 0.002% cadmium. This product contains batteries which are permanently built-in for safety, performance or data integrity reasons. The batteries should not need to be replaced during the lifetime of the product and should only be removed by skilled service personnel. To ensure the correct waste treatment of the batteries, please dispose of this product as electrical waste.

Backbone Labs, Inc. hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU and all other applicable EU directives. The complete declaration of conformity can be found at: www.backbone.com/compliance

**How to use**

**Step 1:** Snap phone in



**Step 2:** Scan the QR code to download the Backbone App



**How to safely remove batteries**



**Step 1**
Using a crosshead screwdriver, remove the screws (8 places)

**Step 2**
Remove the rear housings

**Step 3**
Using a crosshead screwdriver, remove the screws (7 places)

**Step 4**
After disconnecting the connectors, remove the batteries

**Information sur l'USB PD :**
Chargement rapide USB PD
La puissance fournie par le chargeur doit être comprise entre 1 watt minimum requis par l'équipement radio et 5 watts maximum afin d'atteindre la vitesse de charge maximale.

**Informations sur la prise en charge de l'USB PD :**

**Informationen zur USB-PD:**
USB PD Fast-Charging.
Die Power delivered by the charger must be between min 1 Watts required by the radio equipment, and max 5 Watts in order to achieve the maximum charging speed.

**Informazioni sul supporto USB PD:**
Ricarica rapida USB PD.
La potenza erogata dal caricabatterie deve essere compresa tra un minimo di 1 Watt richiesto dall'apparecchiatura radio e un massimo di 5 Watt.

**Informationen zur USB-PD-Unterstützung:**
USB-PD-Schnellladung.
Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen mindestens 1 Watt, die die Funkkomponente benötigt, und maximal 5 Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

**Información sobre USB PD:**
Carga rápida con USB PD.
La potencia suministrada por el cargador debe estar comprendida entre el mínimo de 1 vatio requerido por el equipo de radio y el máximo de 5 vatios para alcanzar la velocidad máxima de carga.

**Informação sobre a compatibilidade com USB-PD :**
Carga rápida com USB-PD.
A potência que suministra el carregador deve estar compreendida entre o mínimo de 1 watt requerido por o equipo de rádio e o máximo de 5 watts para alcançar a velocidade máxima de carga.

**Informatie over de USB PD-ondersteuning:**
USB-PD-snelladen.
De door het oplaadapparaat geleverde vermogen moet tussen minderstens 1 Watt, die de radioapparatuur vereist, en maximaal 5 watt voor de optimale laadsnelheid.

**Come rimuovere la batterie in modo sicuro**



**Passo 1**
Rimuovere le viti (in 8 posti) utilizzando un cacciavite a croce

**Passo 2**
Rimuovere gli alloggiamenti posteriori

**Passo 3**
Rimuovere le viti (in 7 posti) utilizzando un cacciavite a croce



**Passo 4**
Rimuovere le batterie dopo aver scollegato il connettore

**Wie man Batterien sicher entfernt**

**Schritt 1**
Entfernen Sie die Schrauben (8 Stück) mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher

**Schritt 2**
Entfernen Sie die hinteren Gehäuseteile

**Schritt 3**
Entfernen Sie die Schrauben (7 Stück) mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher

**Schritt 4**
Nachdem Sie den Stecker abgezogen haben, entfernen Sie die Batterien

**Informazioni sulla compatibilità con USB-PD:**
Ricarica rapida USB PD.
La potenza erogata dal caricabatterie deve essere compresa tra un minimo di 1 Watt richiesto dall'apparecchiatura radio e un massimo di 5 Watt.

**Informationen zur USB-PD-Unterstützung:**
USB-PD-Schnellladung.
Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen mindestens 1 Watt, die die Funkkomponente benötigt, und maximal 5 Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

**Informatie over de USB PD-ondersteuning:**
USB-PD-snelladen.
De door het oplaadapparaat geleverde vermogen moet tussen minderstens 1 Watt, die de radioapparatuur vereist, en maximaal 5 watt voor de optimale laadsnelheid.

**Informationen zur USB-PD-Unterstützung:**
USB-PD-Schnellladung.
Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen mindestens 1 Watt, die die Funkkomponente benötigt, und maximal 5 Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

**Informazioni sul supporto USB PD:**
Ricarica rapida USB PD.
La potenza erogata dal caricabatterie deve essere compresa tra un minimo di 1 Watt richiesto dall'apparecchiatura radio e un massimo di 5 Watt