


## Senzor pohybu uživatelský manuál V1.0


Nastav svůj senzor pohybu

Model. LS085WH

### SENZOR POHYBU



- 1 Senzor
- 2 USB nabíjení



- 1 Párovací vstup
- 2 Prostor na AAA baterie
- 3 USB dobíjení
- 4 Vstup pro dobíjení v rámci zavěšení na zdi
- 5 Kryt baterie
- 6 Instalační vložka


### PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU

LifeSmart senzor pohybu detekuje pohyb. Pokud jej zaznamená, automaticky vám zašle upozornění přes mobilní aplikaci LifeSmart App. Pokud je po příchodu v místnosti tma, je možné senzor nastavit tak, aby se automaticky rozsvítilo. Zařízení lze spárovat s LifeSmart domácí Wi-Fi kamerou a monitorovat prostor taktéž zasláním fotografií do vaší mobilní aplikace.

### BALENÍ OBSAHUJE

- 1 senzor pohybu
- 2 AAA baterie
- 1 instalační vložka
- 1 kryt baterie

### DOSAH SNÍMÁNÍ



Dosah snímání 4 m  
Úhel snímání 120°(3D)

### NASTAVENÍ

#### LifeSmart senzor pohybu vyžaduje propojení s přijímačem LifeSmart Station

1. Otevřete kryt baterií a vložte AAA baterie.
2. Přihlašte se do LifeSmart App, klikněte na „+“ v pravém horním rohu hlavní stránky, následně klikněte na „Add Device“, vyberte „Motion Sensor“ a spusťte párování
3. V aplikaci sledujte, zda spárování zařízení proběhlo úspěšně.
4. Pokud aplikace hlásí potíže, prosím opakujte kroky 1 až 4, dokud párování neproběhne úspěšně.
5. Senzor pohybu lze spárovat s jinými chytrými zařízeními. Pro více možností následujte aplikaci.

### ZÁRUKA

Děkujeme, že jste se rozhodli pro produkt značky LifeSmart. Pro vysokou ochranu vašich práv si prosím pečlivě přečtete následující obsah:  
Záruční doba tohoto produktu je jeden rok od data zakoupení nebo delší v případě, že to zákony vaší země vyžadují. Pokud je závada na straně výrobku nebo vznikne během běžného užívání, je v rámci záruční doby možné produkt reklamovat a LifeSmart vám jej zdarma vymění.

### UPOZORNĚNÍ

#### Záruka se nevztahuje na následující podmínky:

Pokud se produkt poškodí během instalace, používání či údržby neodpovídající pokynům uvedených v manuálu.

Pokud reklamace proběhne po uplynutí záruční doby

Pokud má reklamovaný výrobek odstraněný nebo upravený čárový kód

Pokud byla reklamovaná zařízení jakkoli uzpůsobena mimo podmínky LifeSmart (naleznete na webových stránkách LifeSmart)

### UPOZORNĚNÍ

Pokud škodu způsobí uživatel, například použije nevhodné vstupné napětí, užívá jej ve vysoké teplotě, náhodně jej polije či jinak fyzicky poškodí apod.

Pokud škodu způsobí vyšší moc jako například zemětřesení, požár nebo povodeň

Pokud škodu způsobí jakékoli jiné zapříčinění kromě produktu samotného

e-mail uživatelské podpory  
[support@lifefmart.com](mailto:support@lifefmart.com)  
webové stránky  
[www.ilifefmart.com](http://www.ilifefmart.com)



### USTANOVENÍ

LifeSmart je ochrannou známkou společnosti Hangzhou LifeSmart Technology Co.,Ltd. Veškeré ochranné známky, loga a názvy produktů jiných firem v tomto manuálu jsou jejich vlastnictvím. Bez našeho svolení nelze kopírovat nebo v jakékoli formě šířit část nebo celý obsah této příručky. V rámci aktualizace produktu může být obsah příručky časem pozměněn. Naše společnost si vyhrazuje právo na změnu obsahu této příručky bez předchozího upozornění.

Tento manuál slouží pouze pro instruktážní účely. V této příručce se snažíme poskytnout přesné informace, nicméně nedokážeme zaručit aktuálnost obsahu. Ustanovení, informace a rady v této příručce uvedené nezaručují jejich neměnnost. Aktualizované příručky jsou volně k dispozici na našich webových stránkách [www.ilifefmart.com](http://www.ilifefmart.com) nebo lze kontaktovat náš tým.

### SPECIFIKACE

Velikost	70 x 70 x 34 mm
Model baterie	AAA
Váha	46 g (bez baterie)
Teplota pro fungování	-5 – 45°C
Vlhkost pro fungování	5 – 90%
Frekvence	CoSS
Bezdrátový dosah	200 m (ve volném prostoru)

### USTANOVENÍ

#### Prohlášení o konformitě

LifeSmart prohlašuje, že toto radiové zařízení typu Cololight je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Celé ustanovení je k dispozici na adrese:

<http://global.ilifefmart.com/ce/docs>



Poznámka: Toto zařízení může být používáno všemi členy EU

#### RECYKLAČNÍ NAŘÍZENÍ

Zařízení opatřené tímto symbolem nesmí být vyhazováno do běžného domácího směsného odpadu. Při likvidaci zařízení se prosím řiďte nařízením likvidace elektrického a elektronického odoadu.

