


HidrateSpark® S T E E L

Skrócona Instrukcja Obsługi




A



B




C



D

Skrócona Instrukcja Obsługi



A. Wieczko ze słomką
B. Korpus butelki
C. Dno z trackerem
D. Kabel ładowany

WSPARCIE

Jesteśmy tutaj, aby Cię wspierać. Jeśli kiedykolwiek będziesz musiał się z nami skontaktować: Porozmawiaj z nami na naszej stronie internetowej

hidratespark.com
E-mail
support@hidrate.me
W aplikacji
Pomoc

Aby uzyskać więcej informacji i najlepszych praktyk, odwiedź stronę hidratespark.com/pages/guide, aby zapoznać się z instrukcją obsługi.

ŚWIECĄCE PRZYPOMNIENIA

- Podczas konfigurowania butelki możesz wybrać kolor powiadomień w sekcji Butelki w aplikacji.
- Odwiedź stronę hidratespark.com/pages/guide, aby wyświetlić wszystkie rodzaje powiadomień o blasku i dalsze informacje.

DEMONTAŻ I MONTAŻ TRACKERA

- Aby zdemontować tracker z korpusu, obróć butelkę do góry nogami i odkręć krążek w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara od korpusu, aż tracker zostanie uwolniony.




- Aby zamontować tracker na korpusie, odwróć butelkę do góry nogami i wkręć krążek zgodnie z ruchem wskazówek zegara do korpusu, aż tracker zostanie zamontowany i przymocowany do korpusu, aby zapewnić dokładne odczyty tryków.



! Po ponownym złożeniu zalecamy ponowną kalibrację czujnika w aplikacji.

INSTRUKCJA ŁADOWANIA AKUMULATORA

- Aby naładować, odwróć butelkę do góry nogami i wyjmij tracker.




- Umieść tracker na płaskiej powierzchni i przymocuj magnetyczny koniec kabla ładującego HidrateSpark do trackera.




- Podczas ładowania tracker będzie migał na ZIELONO
- Gdy tracker będzie w pełni naładowany będzie się świecić stale na ZIELONO

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA


- Przed myciem ZAWSZE zdejmij tracker. Tracker należy czyścić wyłącznie wilgotną szmatką. NIGDY nie zanurzaj ani nie zmywaj trackera w wodzie.
- Dokładnie umyj pokrywę i korpus ze stali nierdzewnej przed pierwszym użyciem.
- WYPUŁCZ WIECZKO I KORPUS ZE STALI NIERDZEWNEJ PO KAŻDYM UŻYCIU Z WIECZKIEM w pozycji otwartej.




- Pokrywka nadaje się do mycia w zmywarce Top Rack.



- Korpus można TYLKO MYĆ RĘCZNIE. Do czyszczenia krążka czujnika używaj wyłącznie wilgotnej szmatki. Trackera nie wolno zanurzać ani myć w zmywarce.



- ZAWSZE PRZECHOWYWAJ BUTELKĘ Z USUNIĘTYM WIECZKIEM I TRACKEREM, aby umożliwić całkowite wyschnięcie części.




! Po ponownym złożeniu zalecamy ponowną kalibrację czujnika w aplikacji.

ŚCIĄGNIJ APLIKACJĘ



- Pobierz naszą bezpłatną aplikację HidrateSpark Smart Water Bottle z App Store lub Google Play.
- Sprawdź, czy masz połączenie z Internetem, a Bluetooth jest włączony. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby utworzyć konto, ustawić parametry dla spersonalizowanego celu nawodnienia, dodać butelkę do swojego profilu oraz ustawić powiadomienia push i przypomnienia o świetnie.

- Odstawiaj butelkę po każdym napełnieniu i wypiciu. Pamiętaj, aby codziennie synchronizować aplikację w pobliżu butelki, aby woda była prawidłowo zsynchronizowana.



UWAGA

- NIE przeciążaj ani nie ściskaj trackera, ponieważ może to uszkodzić wewnętrzną elektronikę.

- Twój HidrateSpark Steel wykorzystuje wbudowany akumulator litowo-jonowy. Butelka zawiera magnetyczny kabel ładujący USB
- Produkt NIE jest przeznaczony do gorących płynów. Używaj tylko z zimnymi płynami.
- Nie do użytku z napojami gazowanymi lub pakowanymi.
- Przed wypiciem upewnij się, że wieczko jest prawidłowo nakręcone na korpus i całkowicie dokręcone.
- Nie przepielniaj. Napełnij płynny poniżej gwintów, aby uniknąć przypadkowego rozlania.
- NIE WOLNO umieszczać w mikrofalówce ani zamrażać.
- NIE WOLNO używać środków czyszczących zawierających wybielacz, chlor, materiały ściernie i/lub żrące chemikalia.
- NIE WOLNO używać, jeśli produkt jest uszkodzony.
- NIE WOLNO nosić butelek zawierających płyn w plecakach, workach, aby zapobiec przypadkowemu otwarciu.
- Zalecane tylko do użytku w pomieszczeniach i w biurze.
- Zaleca się ponowną kalibrację w przypadku uderzenia butelki.

Uwaga: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji mieszkaniowej. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i, jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można określić wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do próby usunięcia zakłóceń za pomocą co najmniej jednego z następujących środków:

- Zmien orientację lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radio-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

FCC wymaga, aby użytkownik został powiadomiony, że wszelkie zmiany lub modyfikacje wprowadzone do tego urządzenia, które nie są wyraźnie zatwierdzone przez HildrateSpark, mogą unieważnić prawo użytkownika do obsługi sprzętu.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- (1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i
- (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Instrukcja obsługi lub instrukcja obsługi celowego lub niezamierzonego grzejnika powinna ostrzegać użytkownika, że zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do obsługi sprzętu. W przypadkach, gdy podręcznik jest dostarczany tylko w formie innej niż papierowa, np. na dysku komputera lub przez Internet, informacje wymagane w tej sekcji mogą być zawarte w podręczniku w alternatywnej formie, pod warunkiem, że można racjonalnie oczekiwać od użytkownika mieć możliwość dostępu do informacji w tej formie.

To urządzenie jest zgodne z kanadyjskimi kanałami RSS bez licencji dotyczącymi innowacji, nauki i rozwoju gospodarczego. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- (1) To urządzenie nie może powodować zakłóceń; oraz
- (2) To urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.

To urządzenie jest zgodne z nielicencjonowanymi kanałami RSS dotyczącymi innowacji, nauki i rozwoju gospodarczego Kanady. Transakcja podlega dwóm następującym warunkom:

- (1) To urządzenie nie może powodować zakłóceń; oraz
- (2) To urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.

Oświadczenie o narażeniu na promieniowanie: To urządzenie jest zgodne z limitami narażenia na promieniowanie IC RSS-102 określonymi dla niekontrolowanego środowiska. To urządzenie powinno być zainstalowane i obsługiwane z zachowaniem minimalnej odległości 20 cm między grzejnikiem a ciałem.

Oświadczenie o narażeniu na promieniowanie: To urządzenie jest zgodne z normami RSS-102 dotyczącymi narażenia na promieniowanie jonowe w niekontrolowanym środowisku. To urządzenie powinno być zainstalowane i obsługiwane z zachowaniem minimalnej odległości 20 cm między grzejnikiem a ciałem.